404938-00(K)R (07)


自閉式サーモスタット式水栓 **施** KF3040NF・KM3040N


施工業者様へ 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

■この施工説明書はKF3040NF仕様のイラストで説明しています。

安全上のご注意

- ●ここに示した | ↑ 警告 | は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ●ここに示した | ↑ 注意 | は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。





湯水を逆に配管しないでくださ



水を出そうとしても、湯が出てやけ どをすることがあります。必ず給水 配管が右側、給湯配管が左側に配管 されていることを確かめてください。

給湯に蒸気を使用しないでくだ さい。



器具が破損して、やけど、漏水 のおそれがあります。

スチームルーム及び乾燥室にご 使用の際は相談ください。



器具が破損して、やけど、漏水 のおそれがあります。

給湯温度は85℃より高温で使用 しないでください。



85℃より高温でご使用になると、 水栓の寿命が短くなり、破損し て、やけどをしたり、漏水で家 財などを濡らす財産損害発生の おそれがあります。

配管などの解氷のため、解氷機 をご使用の場合、水栓には絶対 に通電しないでください。



通電すると水栓が発熱し、破損 して家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります。

ストレーナの清掃は止水弁又は元栓で 必ず湯水を止めてから行ってください。 また、操作の際は湯側ソケットが熱 くないことを確認してください。



ストレーナをいきなり開けますと高 温の湯が出てやけどをしたり、湯水 が噴き出して、家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

加工および接合等の改造はしな いでください。



器具が破損し、やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

器具に強い力や衝撃を与えない でください。 で



器具が破損し、漏水で家財など を濡らす財産損害発生のおそれ があります。

温度調節ハンドルの目盛が、吐 水温度と合っているか確認して ください。



取付現場の圧力状況により目盛 通りの湯温にならず、やけどを するおそれがあります。

凍結が予想される場所には設置 しないでください。



凍結破損で漏水し、家財などを 濡らす財産損害発生のおそれが あります。

めっき部品は、ぶつけたり落とした りしないでください。また、鋭利な 物や硬い物を当てないでください。



めっきの表面が割れて、けがを するおそれがあります。

めっきの表面が割れた場合は使 用しないでください。



けがをするおそれがありますの で、ただちに使用を停止し、新 しい部品に交換してください。


取り付け前に

- ① 使用水圧〔A=(給湯器の最低作動水圧)+(配管圧力損失)〕
- (1) 瞬間給湯器との組み合わせ(設定条件 水温:25℃ 給湯器温度調節:高温 吐水温度:42℃ ハンドル全開) (比例制御式)最低必要水圧:A+50.0KPa(動水圧)、最高水圧:0.75MPa(静水圧)
- (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ

〔給湯·給水圧力〕最低必要水圧:A+50.0KPa(動水圧)、最高水圧:0.75MPa(静水圧)

- ② 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ③ 給水圧力が0.3MPaから、0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ④ 給水圧力が0.75MPaを超えるときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。
- (5) 給湯器の給湯温度は、50℃~60℃に設定することをおすすめします。
- ⑥ 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- (7) 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な叶水量及び叶水温度が得られないことがあります。
- (8) 本製品は、改造(加工および接合等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑨ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。
- ⑩ 温泉水は使用できません。水道水および飲用可能な井戸水をご使用ください。
- ① 手元止水機能付シャワーは使用できません。


取り付け完成図と各部の名称



1ページ


分解図 この分解図は製品説明図であり、サービス部品の単位を示すものではありません。

KF3040NF · KM3040N 部品の形状は仕様によって異なる場合があります。



1 キャップ 2 温度調節ハ 3 止めリング 温度調節ハンドル 4 温調カラ 5 温調固定 温調固定ナット 6 ストッパー 7 サーモスタット サーモスタットカートリッジ 8 本体 自閉カートリッシ 10 固定ナット 11 ハンドルインナ 12 シャワー用プッシュボタン 13 ねじ 14 水切 15 パッキン 16 アタッチメント 17 湯側逆止弁 18 水側逆止弁 19 パッキン 20 ストレーナ 21 止水弁 22 ソケット 23 送り座 24 ソケットカバー シャワーヘッド 26 シャワーホース 27 ハンガーパッキン 28 シャワーハンガー 29 吐水口用プッシュボタン 30 ストレーナ 31 整流器キャップ

32 パッキン



3ページ

PJ1/2

(111)

取り付け手順

(208)

90

200 -100

給水管内の清掃

KM3040N

配管工事後、必ず給湯・給水管内のゴミなどを取り除いてください。

床面

ソケットと本体の取り付け

① ソケットのねじ部にシールテープを巻いて、配管に垂直にねじ込みます。

【お願い】・図1のように湯側と水側のパッキン面は、段違いにならないようにしてください。 (シールテープの巻き数にて調節してください。)

・図2のように湯側ソケットと水側ソケットは「ハ」の字にして取り付けてください。

② ソケットと本体を接続します。

〈図1〉上から見た図 ① 垂直にねじ込む 〈図2〉前から見た図 - 水側ソケット 湯側ソケット~ パッキン面を ② 接続 ▮ そろえる パッキン ´ノ **ハの字にする** 水側ソケット 本体 湯側ソケット

ソケットカバーの取り付け

ソケットカバーを湯側ソケットに 取り付けます。


止水弁の位置にはめ込んでから、 時計回りに回します。 この時、ソケットカバーのツメが ナットの後ろにくるようにはめ込 んでください。



シャワーホースの接続 シャワー専用

シャワーホースをアタッチメントに接続します。 【お願い】

締め付ける際は傷が付かないよう、あて布等を してください。



ステッカーの貼り付け

使用方法ステッカーを見やすい位置に貼り付けてください。

取り付け後の点検と清掃1

通水確認

【 🕂 注意】 水栓を取り付け後、通水して湯水の出し止めを5~6回繰り返し、配管接続部及び水栓から 水漏れがないことを確認してください。 確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

4ページ

ストレーナ清掃のお願い

清掃時には、部品をなくさないようにしてください。

水洗いをする際は、洗面器等で部品をうけて洗い流してください。

ソケットのストレーナ清掃

ソケットのストレーナにゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合が あったり、きれいに流れなくなったりしますので、施工後必ず清掃してください。

レーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財 などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

・湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをし ないように注意してください。

① プッシュボタンを数回押し湯水を吐水させます。

② 湯水の止水弁[2 か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。

③ ソケットカバーを反時計回りに回してから、手前に引いて取りはずします。

④ 湯側・水側のストレーナ[2個]を取りはずします。 ⑤ゴミ・水アカ等をブラシで洗い流します。

清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。




吐水口のストレーナ清掃 (吐水口専用)

吐水口のストレーナがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、施 工後必ず清掃してください。

①吐水口用プッシュボタンを数回押し湯水を吐水させます。

② 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、ストレーナを取りはずします。

③ ストレーナをブラシで水洗いします。



取り付け後の点検と清掃2

サーモスタットカートリッジの清掃方法

サーモスタットカートリッジにゴミ、水あか、汚れ等が付着しますと、吐水量が減ったり、温度調節がう まくできなかったりしますので清掃してください。

[______警告] サーモスタットカートリッジの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってくだ さい。サーモスタットカートリッジをいきなりはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、 湯水が噴き出して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

① 湯水両側の止水弁[2か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。 【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。

② 薄手の布を精密ドライバーの先端にかぶせます。

③ 精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずし、温温度調節ハンドルを取りはずします。 ④ 止めリング、温調カラーをはずした後、温調固定ナットを取りはずします。

ストッパーがはずれた場合はストッパーの凹部をサーモスタットカートリッジの凸部に合わせて組み 付けてください。


⑤ サーモスタットカートリッジを取りはずします。

(はずせない場合は、温度調節ハンドルとキャップをはめた状態で引き抜いてください。)

⑥ サーモスタットカートリッジをブラシで水洗いします。

清掃後は上記の逆の順に組み立ててください。 【お願い】・組み立て時、温調固定ナットはプライヤー等で確実に締め付けてください。

・取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。



自閉カートリッジの清掃方法


吐水口またはシャワーヘッドからの吐水量が少ない、または湯水が止まらない場合は自閉カートリッジを清掃してください。 【 <u>↑ 警告</u>】自閉カートリッジの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。自閉カートリッジをいきなり はずしますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

① 湯水の止水弁[2か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。

② ねじをゆるめ、プッシュボタンを取りはずします。

③ 固定ナットを取りはずし、自閉カートリッジを取り出します。

④ 自閉カートリッジをブラシなどで水洗いします。



流量の調節

① 温度調節ハンドルを水側全開にし、プッシュボタンを押し全開吐水させます。

② (シャワー専用) 流量が約8 L / 分(洗面器一杯にするのに約20秒)になるように水側止水弁で流量を 調節します。

流量が約15 L /分(洗面器一杯にするのに約10秒)になるように水側止水弁で流量を 調節します。


③ 温度調節ハンドルを湯側全開にし、プッシュボタンを押して全開吐水させます。

【 <u>↑</u>警告】高温の湯が出ますので、操作の際はやけどをしないように注意してください。

④ シャワー専用 流量が約8 L /分(洗面器一杯にするのに約20秒)になるように水側止水弁で流量を 調節します。

流量が約15 L/分(洗面器一杯にするのに約10秒)になるように水側止水弁で流量を 吐水口専用 調節します。

※ 流量が多すぎると、洗面器からあふれる場合があります。



7ページ

8ページ

取り付け後の点検と清掃3

吐水量の調節方法 (1回分の吐水量の調節)

お好みの吐水量が得られない場合、吐水量の調節を行ってください。

シャワー専用 1回の操作で約20秒程度が目安です。 吐水□専用 洗面器一杯程度が目安です。

① ねじをゆるめ、プッシュボタンを取りはずします。

② ドライバーを差し込み、自閉カートリッジで吐水量を調節します。

時計回りに回すと吐水量が多くなり、反時計回りに回すと吐水量は少なくなります。

③ ハンドルを一度押してと吐水量を確認します。



調整後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

|温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。 温度調節ハンドルの目盛が吐水温度とズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

【はじめに確かめてください】 ・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。

・給湯温度50℃~60℃の湯が給湯できているか確かめてください。

① プッシュボタンを押して水を出し、目盛に関係なく40℃のお湯が出る所まで、温度調節ハンドルを回します。 【お願い】キャップははずす際は、傷がつかないようにしてください。

② 薄手の布を精密ドライバーの先端にかぶせます。

③ 精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。

④ 温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。

⑤ 温度調節ハンドルの表示ポイントを「40」に合わせてはめます。

⑥ キャップにて固定します。

【お願い】設定後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。 ※目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。



故障かなと思ったら…

七細がいただノレース

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処 置	参照ページ及び項目
湯水が 止まらない	自閉カートリッジにゴミ等がつま っていませんか	自閉カートリッジを清掃する	8 ページ 「自閉カートリッジの清掃方法」
	止水直後シャワーヘッドから落ちる水滴は、シャワーヘッド内の残留水です 故障ではありません		_
	止水弁・流量調節弁は十分に開い ていますか	止水弁・流量調節弁を開ける	8 ページ 「流量の調節」
吐水量が 少ない	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	6 ページ 「ストレーナ清掃のお願い」
(シャワー) が弱い	自閉カートリッジにゴミ等がつま っていませんか	自閉カートリッジを清掃する	8 ページ 「自閉カートリッジの清掃方法」
	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換 式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	_
	ストレーナは凍っていませんか	ストレーナにぬるま湯をかける	_
高温しか 出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	8 ページ 「流量の調節」
低温しか 出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	8 ページ 「流量の調節」
	給湯器の給湯温度を50℃~60℃に上げる		_
温度調節が うまく できない	湯側・水側止水弁は十分に開いて いますか	止水弁で流量を調節する	8 ページ 「流量の調節」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	_
	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	6 ページ 「ストレーナ清掃のお願い」
	温度調節ハンドルの設定は合って いますか	温度調節ハンドルの設定を確認する	9 ページ 「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が 飛び散る	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	6 ページ 「ストレーナ清掃のお願い」
シャワーの吐水 状態が不安定	給湯器の給湯温度を $50^\circ \sim 60^\circ $ に設定し、水側止水弁をしぼることにより、改善される場合があります		_

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【<u>↑</u>注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

9ページ 10ページ 404938-00