ウルトラファインバブルシャワーヘッド

hadam& [PZS370JS] 取り付け説明書・取扱説明書1

■取り付け前・ご使用前にこの説明書を必ずお読みの上、正しく取り付け・ご使用ください。 この説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。


安全上のご注意

は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。

●ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があり

ます。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



はいけない「禁止」の



この絵表示は、 「分解禁止」の内容



この絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」の内容です

やけど、漏水を した場合の処置

やけど やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。

漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合 ′は、ポンプを止めてください。そして専門の業者に修理を依頼してください。

シャワーには45°C以上の お湯を通水させないでく ださい。





器具が破損し、やけどをす るおそれがあります。

湯水を使うときは、低温から少し ずつ吐水させて適温にし、手で適 温かどうかを確かめてから使用し てください。





高温の湯が出てやけどをするお それがあります。また、吐水口 とシャワーとの切換時に吐水温 度が高くなることがあります。

台所用瞬間湯沸器には取 り付けないでください。



湯温が安定せずシャワーヘッ ドの故障の原因になります。

シャワーヘッドの吐水切換 をおこなった場合は、手で 適温かどうかを確かめてか ら使用してください。






高温の湯が出てやけどをす るおそれがあります。


決められた項目以外の分 解・点検はしないでくだ さい。





必ずサーモスタット水栓 と組み合わせてご使用く





1ページ

塗装部品はぶつけたり落と したりしないでください。 また、鋭利な物や硬い物を 当てないでください。





塗装面が傷つき、剥がれによりけが をするおそれがあります。塗装の表 面が剥がれた場合は、使用を停止し、 新しい部品に交換してください。

カートリッジが破損・変形

し、浄水効果が発揮されな

1週間以上使用しない時は、

カートリッジを抜き、ホー

ス内の水を捨て、カートリ

ッジをよく乾燥させてくだ

一般細菌が増えやすくなり

抜く

いおそれがあります。

いでください。


分解禁止

さい。


必ず守る

ます。

注



禁止



カートリッジが破損・変形

し、活性炭が出る場合があ

カートリッジを落とした

り、強い力や衝撃を与え


ないでください。



ヘッドのねじ部は樹脂製のため、 斜めに取り付けると、ねじがつ ぶれ、ホースに取り付けできな くなる場合があります。

カートリッジ交換は清潔 な手で行ってください。






カートリッジは定期的または、 十分な流量を得られなくなった 場合に交換してください。




交換時期の 日安は 3か月以内

適切な交換時期を過ぎると、カー トリッジの性能が低下します。 水質・使用水量・使用水圧によ って異なりますが、3か月以内 を目安に交換してください。





カートリッジ交換直後は、 1分以上浄水を流してか らお使いください。



カートリッジ内に水が十分浸透しな いと浄水効果が発揮されません。こ の時、黒い粉が出ることがあります が無害です。なお、流量が安定する まで2~3分かかる場合があります。

浄水は金魚や熱帯魚等、 飼育水としては使用しな いでください。





環境が変化して、魚が死ぬ おそれがあります。

シャワーヘッドは髪から


離してお使いください。





髪に付けて使用するとシャ ワーヘッドのすき間に髪が

絡まるおそれがあります。 交換するカートリッジは必ず専







他のカートリッジを使用すると、 本来の性能が得られなかったり、 漏水で家財などを濡らす財産損 害発生のおそれがあります。

凍結が予想される場所で





凍結予防をしないと部品が 破損し、漏水し家財などを 濡らす財産損害発生のおそ れがあります。

2ページ

使用上のご注意

- ① このシャワーヘッドはウルトラファインバブルを発生させるためシャワーヘッド内部で音が 鳴りますが、故障ではありません。
- ② 給水圧力が0.3MPaを超えるときは、市販の減圧弁で減圧してください。
- ③ シャワーを使用中、肌にかゆみ等を感じた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けてくだ さい。
- ④ 飲用として使用しないでください。
- ⑤ シャワーには45°以上のお湯を通水させないでください。浄水カートリッジが内蔵されたシャ ワーヘッドは内蔵されていないシャワーヘッドに比べ、通水可能な湯の最高温度が低く設定 されています。高温の湯を通水すると、シャワーヘッドが破損・変形し、活性炭が出る場合 があります。
- ⑥ この製品は、塗装仕様になっており、表面が柔らかくなっています。製品上傷がつきやすい ため、取扱いには十分に注意してください。(4ページ「お手入れ方法」を参照いただき、 製品に傷がつきやすいものは使用しないでください。)
- ⑦ 使用環境および使用方法により、外観の色調が変わることがあります。

切換ハンドルを回し、シャワーヘッド中央に各表示を合わせて吐水切換をしてください。 ※シャワーを出しながら吐水切換をおこなうと、切換操作が重くなる場合がありますので、そ の場合は止水してから切り換えてください。







細く密集した

吐水



広範囲に

浴びられる吐水



禁止



細かい霧状の

吐水

・シャワーには45°C以上の熱湯を通水させないでください 器具が破損し、やけどをするおそれがあります。



- 湯水を使うときは、低温から少しずつ吐水させて適温にし、手で適温か どうかを確かめてから使用してください
- シャワーヘッドの吐水切換をおこなった場合は、手で適温かどうかを確 かめてから使用してください 高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。また、吐水口とシャワーとの

切換時に吐水温度が高くなることがあります。

`使用方法 2

【ミストシャワーについて】

- ・ミストシャワーの細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすいため、吐水温度が 低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れてお使いになると他の吐水に比 べて冷たく感じる場合があります。
- ・冷たく感じる場合は、水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。 ストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたままシャワーヘッドの吐水切換をおこなうと、 やけどのおそれがあります。ミストシャワー使用後は温度調節ハンドルを目盛「40」以下に戻 してください。
- ・ミストシャワーは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。

【止水後または吐水モード切換時の水滴について】

シャワー使用後、または吐水モード切り換え時にシャワーヘッドから水滴が落ちることがあり ますが、これはヘッド内部の残留水です。異常ではありません。 シャワー使用後は、シャワーヘッドを振って水を切ってください。

【お願い】

- ・シャワーヘッドを湯水に浸けないでください。
- シャワーフェイスのノズル穴がつまりやすくなります。 ・水道工事などで、赤水が出ているときは使用しないでください。
- カートリッジの寿命が短くなります。



お手入れ方法1

お手入れ方法

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗 いしてから、乾いた布で拭き取りま



スポンジ やわらかい布

[使ってはいけないもの]

シンナー・アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・ アルカリ性系・塩素系洗剤および漂白剤は使わないで

ください。 メラミンスポンジ・たわし・みがき粉等は外観にキズ は入るおそれがありますので、使わないでください。





3ページ 4ページ


お手入れ方法2

シャワーフェイスの清掃方法

シャワーフェイスのノズルが詰まると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりします ので清掃してください。

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く汚れをふきとって ください。


【お願い】強い力でノズルの汚れをふき取ると破損の原因となりますのでご注意ください。



ストレーナ・ステンレスフェイスの清掃方法

ストレーナ・ステンレスフェイスが詰まると、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったり しますので、清掃してください。

- ① シャワーフェイスの凹部に専用工具(別売: Z352252)をかけ、左回転に回して取りはずし ます。
- ② ステンレスフェイス・パッキン・Oリング・ストレーナをはずします。
- ③ ステンレスフェイス・ストレーナをブラシで水洗いします。




④ シャワーフェイスにステンレスフェイス・パッキンを入れます。 ※ステンレスフェイスは「X」がある面を内側に向けてください。 ⑤ シャワーヘッド中央のくぼみにストレーナ・〇リングを入れます。

※Oリングは脱落しないよう、くぼみ内に軽く押し込んでください。 軽く押し込む -パッキン Οリング 中央のくぼみに ステンレスフェイス 中央のくぼみに 入れる ストレー 入れる シャワーヘッド シャワ 「**X**」のある面が フェイス 内側

⑥ 工具を使ってシャワーフェイスをシャワーヘッドに締め込みます。 シャワーフェイスの端と切換ハンドルに段差がない程度まで締め込み、シャワーフェイスの 凸部と切換ハンドルのレバーを合わせてください。

【お願い】シャワーフェイスを締め付け不足や締め付けすぎると、水漏れや破損の原因となり ますのでご注意ください。



6ページ

ご使用前に

シャワーヘッドにはカートリッジが取り付いていませんので、このままでは浄水が出ません。 ご使用前にカートリッジを取り付けてください。

5ページ

(取り付け方法は8ページ「浄水(脱塩素)カートリッジの交換方法」をご覧ください。)

浄水(脱塩素)カートリッジについて

浄水カートリッジ取り付け時のお願い

カートリッジを取り付ける前に、数分間水を流し、濁りや汚れを洗い流してください。 水道工事の際に大量のさびやゴミが水道水に混入することがあるため、これらを洗い流さない と汚れが付着し、カートリッジの寿命を短くする原因になります。

浄水カートリッジの交換時期

カートリッジは定期的に交換してください。

適切な交換時期は、1日10分(70L)使用で約3か月です。

ただし、カートリッジの交換時期は使用量、水圧、水質(濁り、赤サビ、井戸水等)や、給水設 備の汚れ、配管の老朽化、配管工事後の汚れなどによって、目安より大幅に早くなることがあ ります。

取替浄水カートリッジの購入方法

取替浄水カートリッジは、KVK浄水器カスタマーサポートセンターに登録されたお客様のみ直 送するシステムとなっています。

カートリッジのご注文は製品同梱のハガキをご投函いただく他、お電話またはKVKホームペー ジからご注文いただくこともできます。

ご注文の際は、PZS190(1個入り)またはPZS190-4(4個入り)とご指定ください。

ハガキ

♪ 株式会社KVK

浄水器カスタマーサポートセンター

電話

※平日9時~17時(夏期休暇、年末年始を除く)

インターネット □ https://www.kvk.co.jp/

シャワーヘッドおよび浄水(脱塩素)カートリッジの仕様

材料の種類	ABS樹脂
ろ材の種類	活性炭・不織布
寿命設定流量	7.0L/分(動水圧0.1MPa)
使用可能水圧	0.1MPa~0.3MPa
遊離残留塩素低減能力	約6,300L(除去率 50%)
交換時期の目安	約3か月(1日10分(70L)使用の場合)
最高使用水温	45°C

浄水(脱塩素)カートリッジの交換方法


浄水カートリッジは水道水中の濁りや塩素を除去するため、使用していくうちに流量が少なく なるとともに、塩素などの除去性能も低下します。

以下のような場合は、必ず浄水カートリッジを交換してください。

- ●カルキ臭やカビ臭がするようになった。
- ●汚れた水が出たり、カートリッジ内部が著しく汚れた。
- ●水量が急激に減少した。
- ●長期間(約1か月)使用しなかった。
- ① ヘッドを矢印方向に回してはずし、ヘッドから使用済みのカートリッジを取りはずします。 ※使用済みのカートリッジは、燃えないゴミとして各地域のゴミ収集規定に従って破棄して ください。
- ② 新しいカートリッジをOリング側からヘッドに挿入します。
- ③ ヘッドを矢印方向に回し、止まるまでねじ込みます。

必ず守る

- ・カートリッジを強く握ったり、曲げたりしないでください。 破損するおそれがあります。
- ・カートリッジ交換は清潔な手で行ってください。 カートリッジ本来の性能が得られなかったり、一般細菌が増えやすくなりま す。



7ページ 8ページ 405654-02

KVK

ウルトラファインバブルシャワーヘッド

hadamの[PZS370JS] 取り付け説明書・取扱説明書2


凍結予防のしかた

- ●シャワーヘッドが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ●凍結が予想される場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。 なお、氷点下になる場合は、下記の手順に従って凍結予防の処置をしてください。
- ① ヘッドを矢印方向に回してはずし、ヘッドからカートリッジを取りはずします。
- ② シャワーヘッド内の水を捨て、水が出なくなるまで振ります。
- ③シャワーヘッドを床に置きます。
- ④ カートリッジを清潔なビニール袋に入れて冷蔵庫で保管します。

注意



- **・カートリッジを強く握ったり、曲げたりしないでください。** 破損するおそれがあります。
- ・カートリッジの取りはずしは清潔な手で行ってください。 カートリッジ本来の性能が得られなかったり、一般細菌が増えやすくなります。




再度カートリッジを取り付ける際は、8ページ「**浄水(脱塩素)カートリッジの交換方法**」を参照いただき、手順に従って行ってください。


取り付け上のご注意

- ・使用可能圧力:0.1MPa~0.3MPa
- ※給水圧力が0.3MPaを超えるときは、市販の減圧弁で減圧してください。
- ・2階へ給湯する場合、シャワーの流量が少なくなる可能性がありますのでご注意ください。
- ・やけど防止のため、必ずサーモスタット水栓と組み合わせてご使用ください。
- ・水道水以外のものを通水しないでください。
- ・塗装仕様になっており、表面が柔らかくなっています。取り付け時には傷などに十分ご注意 ください。

分解図



寸法図



KVK製以外の製品に取り付ける場合

KVK製以外の製品に取り付ける場合は、アタッチメントが必要です。

●現在お使いのメーカーをご確認ください。使用するアタッチメントが異なります。

	ONLES DE STATE DE CHERTO COCCO O DATA O COMPANIO DE CHERTO COCCO O DATA O COCCO O COCCO O DATA O COCCO O COCCO O DATA O COCCO						
ねじサイズ M22×2 アタッチ メント	メーカー	アタッチメント	取り付けについて				
	TOTO LIXIL (バランス釜以外)	ねじ小 アタッチメント	TOTO・KAKUDAI・SAN-EI場についてはアタッチメントのなじ部に同梱のOリングをはめてから取り付けます。 ※LIXIL製についてはフ				
	KAKUDAI SAN-EI TBC YUKO	ねじ部 G½	タッチメントに今お使 いのシャワーヘッドね じ部のOリングをはめ Oリング て取り付けてください。				
	МҮМ	ねじ大 アタッチメント ねじ部 W23-14	アタッチメントに今 お使いのシャワーへッ ドねじ部のOリング をはめて取り付けま す。				

注意

ヘッドをホースに取り付ける際は、ホースナットを回してまっすぐ取り 必ず守る人付けてください。

ヘッドのねじ部は樹脂製のため、斜めに取り付けるとねじがつぶれ、ホースに 取り付けできなくなる場合があります。

故障かなと思ったら・・・

次のような現象は故障ではありません。

修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処 置	参照ページ及び項目
湯水が 止まらない	止水後、または吐水モード切りら落ちる水滴は、シャワーへッ はありません	_	
	止水弁は十分に開いています か	止水弁を開ける	水栓本体の 取扱説明書参照
シャワーが 弱い	ストレーナ・ステンレスフェ イス・シャワーフェイスにゴ ミなどが詰まっていませんか	イス・シャワーフェイスを	5・6ページ 「ストレーナ・ステンレ スフェイスの清掃方法」 「シャワーフェイスの 清掃方法」
	浄水カートリッジの寿命がき ていませんか	浄水カートリッジを交換す る	8 ページ 「浄水(脱塩素)カート リッジの交換方法」
シャワーヘッド から音がする	シャワーヘッド内部でウルト せるための音です。故障ではる	_	
ミストシャワーに 切り換えると 冷たく感じる	ミストシャワーの細かい吐水! が広く冷めやすいため、吐水; ます。また、シャワーフェイ? と他の吐水に比べて冷たく感	_	
浄水の臭いが おかしい	浄水カートリッジの寿命がき ていませんか	浄水カートリッジを交換す る	8 ページ 「浄水(脱塩素)カート リッジの交換方法」

株式会社KVK インターネットホームページ https://www.kvk.co.jp/

修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。 **0120-474-161** ※携帯からは、**0574-55-1191**をご使用ください。

商品に関するお問い合わせはKVKお客様ご相談センターにご連絡ください。

2 0570-099-552